# Knisterspielzeug

## Schnittmuster · Größe S

Brustumfang 25–40 cm · Halsumfang ca. 28 cm · Rückenlänge ca. 30 cm

**Drucke alle Seiten mit 100 % („Tatsächliche Größe“), nicht „An Seite anpassen“. A4, Hochformat. Schwarzweiß reicht.**

**Montageplan: 1 Blätter, Buchstabe an Buchstabe kleben**




**Testquadrat**

10 × 10 cm

### Zuerst: Testquadrat prüfen

Druck diese Seite mit 100 % und leg ein Lineal an das rote Quadrat: Es muss 10 cm messen. Dann stimmt auch alles andere.

### Schnittteile

Kissen: 2× zuschneiden

Einlage: 1× aus Knisterfolie und 2× aus Volumenvlies zuschneiden

### Linien

- Schnittlinie (Nahtzugabe 1 cm inklusive)
- Nählinie
- Stoffbruch: an den Stoffbruch legen
- Passzeichen
- Fadenlauf: parallel zur Webkante

### So setzt du das Schnittmuster zusammen

1. Druck zuerst nur diese Seite und miss das Testquadrat. Stimmt es, druck die übrigen Seiten.
2. Schneide bei jedem Blatt den Rand ab, wo „Rand bis zur Linie abschneiden“ steht (links und oben).
3. Leg das Blatt auf die graue Klebefläche des Nachbarblatts, Buchstabe an Buchstabe (A an A, B an B), so dass die Linien weiterlaufen, und kleb es fest.
4. Schneide die Teile an der durchgezogenen Linie aus. Die Nahtzugabe von 1 cm ist schon drin.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.




## Kissen

Knisterspielzeug · Größe S

**2× zuschneiden**

Nahtzugabe 1 cm inklusive

Fertigmaß 14 × 11 cm · Wendeöffnung zwischen den Passzeichen




## Einlage

Knisterspielzeug · Größe S

**1× aus Knisterfolie und 2× aus Volumenvlies zuschneiden**

ohne Nahtzugabe

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.